

TT RGB Plus x Razer Chroma 設定教學

A. 確認您的 Razer 裝置支援 Razer Chroma 功能


確認您的 Razer 產品在 Razer 官方網站有如下 Chroma 圖示





https://www.razer.com/chroma?_ga=2.101672776.812084303.1542784026-1008358540.1537494711 (Razer 產品支援列表)

B. 開啟 “Razer Synapse” 以及啟用 “TT RGB Plus” 連動


點擊 “CONNECT” → “裝置” 並啟用 “Thermaltake” 選項(向右滑動).








C. 設定您的燈光效果

選擇燈光效果.





或是您也可以自行客製化您的燈光效果 (CHROMA STUDIO)



D. 從” TT RGB PLUS” 開啟 Chroma 同步功能

點擊右上角“設定”，並點選“Chroma Connect Disable” 啟用



E. 若畫面上方出現 **“Razer Connecting”**，則表示您已成功連結 Razer Chroma 功能！



FAQ:

1. 錯誤訊息“無法同步 Razer Chroma,請確認 Razer Chroma 是否有安裝和開啟。”



A:請確認 **“Razer Synapse”** 已經啟用了 Thermaltake